



# Inhaltsverzeichnis

2. Technik / Grundlagen	l	. 2
2.5.6 Türstärke 68 mm		. 2


## 2.5.6 2. Technik / Grundlagen




HW68-flächenbündig in Holzumfassungszarge



HW68-flächenbündig in Stahlzarge




HW68-flächenbündig in Holzblockzarge




HW68-flächenbündig in Stockzarge



## 2.5.6 2. Technik / Grundlagen






HW68-flächenbündig in Holzumfassungszarge 2 Bodendichtungen



## 2.5.6 2. Technik / Grundlagen




Bezugsmaß
Mitte Zarge


OKFF

HW68-flächenbündig in Holzstockzarge 2 Bodendichtungen



## 2.5.6 2. Technik / Grundlagen







HW68-gefälzt in Holzumfassungszarge




## 2.5.6 2. Technik / Grundlagen








## 2.5.6 2. Technik / Grundlagen





Seite 7/7